

# Manual utilizare Smartwatch K27



Va rugam sa incarcati complet dispozitivul inainte de prima utilizare!

# Descarcare aplicatie DaFit

1.1 Apăsați lung butonul lateral pentru a porni dispozitivul.

1.2 Scanați mai jos codul QR pentru a instala Dafit APP, sau descărcați "Dafit" din App Store, Google Player apoi instalați-l.



Sistem compatibil: Android4.4 și versiuni ulterioare, iOS 8.0 și versiuni ulterioare

1.3 Accesati aplicatia DaFit pentru sincronizarea ceasului.

Pasul 1: Activați Bluetooth-ul telefonului mobil

Step2: In aplicatie("Dafit"), apasati scurt pe "Add a device" pentru a activa cautarea ceasului in lista aplicatiei.

## 2.Functii principale

### 2.1.Interfata afisare timp

**2.1.1 Pornire:** Apăsati butonul lateral timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul.

**2.2.2 Oprire:** In interfața de timp, apăsați butonul lateral timp de 3 secunde, apoi faceți clic pe iconita " √ " pentru a opri dispozitivul.

### 2.2.3 Schimbare interfata ceas(tema):

Apăsati lung ecranul pe baza feței principale a ceasului, sunt afisate 4 opțiuni de interfață, iar al 4-lea cadran se poate înlocui manual cu imaginile sau fotografiile definite de utilizator în aplicatie(adaugate de pe telefon).

## 2.2. Meniu functii

### 2.2.1. Monitorizare pasi (Step records)



### 2.2.2. Monitorizare somn

Perioada de monitorizare a somnului: 20:00PM - 10:00AM

Asigurați-vă că purtați dispozitivul in intervalul dat.



### 2.2.3. Monitorizare puls

Dacă este nevoie de monitorizare 24 de ore, porniți "Full-day Heart rate" pe aplicația Dafit din meniul "Other".



### 2.2.4. Exerciții

Moduri sport multiple: Mers, Alergare, Ciclism, Sarituri cu coarda, Badminton, Basket, Fotbal) Toate datele culese vor fi sincronizate in aplicatie automat.



Selectați modul sport dorit, începeți să testați iar aplicația va afișa datele despre exerciții: kilometri, calorii, ritm cardiac ca in imaginea de mai jos.



### 2.2.6. Masurare presiune arteriala

-apasati pe ecran pentru a efectua masurarea




## 2.2.7.Masurare nivel oxigen in sange

-apasati pe ecran pentru a efectua masurarea



## 2.2.8.Vremea

- Glisand in sus din ecranul principal se va afisa vremea)



## 2.2.9.Aparat foto

### Android:

Cu aplicatia deschisa, accesati meniul camerei foto "shutter" si scuturati incheietura pe care se afla ceasul pentru a face o poza.


### IOS:

Accesati meniul foto pe ceas "shutter " asigurativa ca pe telefon e deschisa camera foto, apoi apasati pe iconita de pe ceas pentru poza.



## 2.2.10. Player muzical

Accesati meniul muzica,faceți clic pe pictograma din mijloc pentru a întrerupe sau a continua,atingeți pictograma din stânga pentru a reda ultima melodie,atingeți pictograma din dreapta pentru a reda melodia următoare




## 2.2.11. Notifications push


Porniti notificariile in aplicatie(permisiunile)in " Notifications" pentru a putea primi notificari din Facebook, Twitter, Skype etc.

### Pe dispozitivele cu Android:

Aplicatie> Notification> Accessibility pentru a porni "Dafit"



## 3. Meniu Pop-up (Glisati in jos din interfata principal)



In meniul de mai sus, regasiti urmatoarele optiuni:

- 3.1. Mod Teatru (sunetele si notificariile oprite)
- 3.2. Ajustare luminozitate
- 3.3. Mod vibrare sau mut
- 3.4. Informatii vreme
- 3.5. Setari

## 4. Functii valabile in aplicatie:

### 4.1. Sincronizare date

Toate datele măsurate din ceas, vor fi sincronizate pe telefonul mobil in aplicația Dafit (de exemplu: pas, monitor de somn, ritm cardiac, tensiune arterială, oxigen din sânge și alte date ).

### 4.2. Interfete ceas

#### 4.2.1 Watch Faces

-Sunt prezente 4 interfețe



#### 4.2.3 Notificari

- Porniti notificarile tip "push" pentru mesaje tip, Facebook, Whatsapp, Twitter etc).

#### 4.2.4. Alarme (3 optiuni)



## 4.2.6. Alte functii:

"Găsește-mi ceasul" Format de timp, Setarea timpului 'Nu deranja' , Memento sedentar, Monitor cu rată de ascultare pe o zi întreagă, Ecran vizualizare rapidă, Vreme, Memento apă potabilă, Memento ciclul fiziologic.

A. În modul "Găsește-mi ceasul", ceasul va vibra atunci când bluetooth-ul este conectat cu succes între telefonul mobil și ceas.

### Format timp

-2 optiuni, system 12/24 ore;

### Setare mod 'Nu deranja'

Memento sedentar (Perioadă valabilă  
10:00AM-22:00PM)

### Monitor cardiac 24 ore

- O data pornit, va detecta ritm-ul cardiac pe întreaga zi

### Vizualizare rapida:

- ecran vizualizare rapida (activati functia, pentru a putea vedea ecranul la intoarcerea incheieturii

### Memento apă potabilă

- activati pentru a va reaminti sa beti apa regulat

### Vremea

- Activati functia, alegeti orașul dorit sau locația automată, si se va afișa vremea orașului localizat)

## 4.1 Conectare Bluetooth :

4.1.1 Vă rugăm să porniți bluetooth-ul telefonului și să activați bluetooth-ul ceasului înainte de conectare;

4.1.2 Asigurați-vă că ceasul nu s-a conectat cu alt telefon înainte de conectare;

4.1.3 Vă rugăm să păstrați aproape de telefon ceasul, atunci când vă conectați.

4.2 Activați notificările de pe telefonul mobil și activați permisiunile pe telefon, pentru a rula în fundal dacă mobilul are instalat "Manager mobil" sau alte aplicații similare, altfel nu veți primi mesajele.

4.3 Battery Recharge:Power adaptor : 5V 0.5~1A