

Manual de utilizare Smartwatch

XKFIT E20



Note

1. Compania își rezervă dreptul de a schimba conținutul acestui manual fără viitoare notificări. Este ceva obișnuit ca unele funcții să varieze la anumite variante a soft-ului.
2. Pune la încărcat produsul folosind cablul aferent pentru cel puțin 2 ore înainte de utilizare.
3. Înainte de utilizarea produsului, conectează ceasul la aplicație pentru sincronizarea timpului și pentru setarea datelor tale personale.
4. Acest produs este compatibil cu protecție IP68. Pentru o mai bună experiență, nu introduce ceasul în lichide corozive precum apă fierbinte, ceai fierbinte etc. Daunele provocate de factori ce țin de client nu pot intra în serviciile de mentenanță și garanție.
5. Produsele cu baterii nu pot fi înlăturate cu deșeurile casnice. Trimiteți acest produs în zonele de colectare WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) din apropiere.

Privire generală asupra produsului.

Modelele pot fi conectate cu telefoane cu următoarele specificații: Android 5.0 sau versiune mai nouă; IOS 9.0 sau versiune mai nouă.





Funcții principale

1. Operațiuni de bază

a. Pornește ceasul inteligent:

Ține apăsată zona tactilă a ceasului sau butonul lateral timp de 3 secunde pentru pornire; apasă scurt butonul lateral sau zona tactilă pentru a ieși din modul de așteptare.

b. Oprește ceasul inteligent

Ține apăsată zona tactilă din interfața de închidere pentru a intra în meniul interfeței de închidere.

Notă: dacă închizi ceasul în timpul încărcării, ceasul se va porni automat.

2. Selectarea temei

Țineți apăsată zona tactilă în interfața de selecție a temelor, intră pe cadranul interfeței de selecție, apasă o singură dată zona tactilă pentru a vedea toate cadranele și apasă lung zona tactilă pentru a schimba pe stilul dorit.

3. Pași, calorii și distanță

După pornirea ceasului, funcțiile de numărare a pașilor, a caloriilor arse și de calculare a distanței sunt pornite automat și datele de mișcare sunt afișate în timp real.

Când ceasul este conectat cu succes la aplicație, datele despre modurile sport vor fi sincronizate automat, în timp real (sau reîmprospătate manual) și încărcate în aplicație, iar datele din memoria ceasului sunt șterse zilnic, la 00:00.

4. Pulsul inimii

Apăsați lung butonul tactil pe interfața cu pulsul inimii pentru a începe monitorizarea. Apasă lung butonul tactil pentru a ieși din interfața de monitorizare sau apăsa scurt butonul lateral pentru a reveni direct în interfața principală. Istoricul testărilor este afișat pe interfața principală pentru monitorizare a pulsului inimii. Ceasul trebuie să fie purtat cât mai strâns de încheietură în timpul monitorizării pulsului.

5. Monitorizarea somnului

Perioada prestabilită de monitorizare a somnului este de la 22:00 la 8:00. Dacă porți ceasul în timpul somnului în această perioadă, poți verifica după ora 8:00 calitatea somnului din noaptea precedentă în interfața pentru Monitorizare somn. Când ceasul este conectat la aplicație, datele despre calitatea somnului vor fi sincronizate automat, în timp real (sau reîmprospătate manual) și încărcate în aplicație.

6. Moduri sport

Navighează către interfața cu moduri sport, apăsa lung butonul tactil pentru a intra în modul sport; există 9 moduri sport: alergare, plimbare, cățărare, ciclism, înot, ping-pong, baschet, badminton, fotbal.

a. Modurile plimbare, alergare și cățărat: apăsa lung butonul tactil pentru pornire. Ceasul va vibra pentru a-ți reaminti să începi exercițiile și va afișa informații în timp real despre durata exercițiilor, numărul pașilor și pulsul inimii. Apasă lung butonul tactil din nou pentru a opri exercițiul, iar informațiile despre exercițiul anterior vor fi afișate pe ecran. Atinge o singură dată pentru a schimba modul sport după oprirea exercițiului.

b. Modurile ciclism, înot, ping-pong, baschet, badminton și fotbal: apăsa lung butonul tactil pentru pornire. Ceasul va vibra

pentru a-ți reaminti să începi exercițiile și va afișa informații în timp real despre durata exercițiilor, kaloriilor și pulsul inimii. Apasă lung butonul tactil din nou pentru a opri exercițiul, iar informațiile despre exercițiul anterior vor fi afișate pe ecran. Atinge o singură dată pentru a schimba modul sport după oprirea exercițiului.

7. Cronometru

Apasă lung butonul tactil pe interfața cronometru pentru a intra în interfața cronometrului; apasă o singură dată pentru a porni sau pentru a opri cronometrul; ține apăsat pentru a ieși din interfața cronometru.



Descarcă și instalează aplicația

Instalare aplicație

1. Folosește telefonul mobil pentru a scana codul QR de mai jos și descarcă aplicația. Urmărește pașii de instalare.

2. Conectarea ceasului la aplicație:

Intră pe aplicație, selectează **„Logare”**, **„Înregistrare”** sau **„Vezi înregistrări”**.

Sfat: pentru acuratețea datelor, după logare cu succes, introdu date personale valide)

Navighează pe interfața **„Dispozitive”** – **„Adaugă dispozitivul tău”** și selectează numele ceasului tău pentru a te conecta cu succes.



Funcții aplicație

1. Localizare telefon.

Apasă lung pe interfața **„Localizare telefon”** și telefonul ar trebui să sune pentru 3 secunde.

2. Notificări

Apasă pe **„Dispozitiv”** – **„Notificări”** pentru a porni notificările corespunzătoare aplicațiilor Facebook, Twitter, Whatsapp etc. Ține apăsat lung pe interața „Mesaje” pentru a vedea pe ceas mesajele necitite. Ceasul poate afișa maxim 3 mesaje necitite și le va afișa mereu pe cele mai recente.

3. Fotografiere de la distanță

Apasă pe **„Camera dispozitivului”** pentru a porni camera telefonului și mișc scutură încheietura cu ceasul pentru a fotografia; fotografia va fi salvată în albumul telefonului. Pentru unele telefoane cu Android, fotografiile pot fi vizualizate în managerul de fișiere, deoarece sistemele Android actualizează resursele în moduri diferite.

Notă: Când este afișată automat cererea permisiunii, apasă opțiunea **„Permite”**.

4. Memento pentru: pastile, băut apă, ridicat de pe scaun

Apasă pe memento-ul specific și setează pornirea/oprirea și intervalul de timp

5. Alarmă

Apasă pe **„Alarmă”** pentru a intra în pagina pentru setare și apasă **„+”** pentru a adăuga noi alarme, apasă pe memento, apoi glisează în sus și în jos pentru a seta timpul și setează perioada de repetare sau ștergere. Când a sosit timpul setat, ceasul va vibra.

6. Monitorizare continuă a bătăilor inimii

Apasă pe iconița **„Monitorizarea bătăilor inimii”** pentru a deschide opțiunea de monitorizare continuă; va monitoriza ritmul

bătăilor inimii în mod automat la fiecare 5 minute atunci când porți ceasul.

7. Luminarea ecranului

Apasă pe iconița „**Ridică încheietura**”. Când îți vei ridica mâna sau vei întoarce încheietura, ceasul va lumina ecranul.

8. Actualizarea firmware

Când o nouă versiune firmware a ceasului este actualizat, actualizarea este notificată după conectarea la aplicație.

! Precauții și soluții la eventuale probleme

În cazul în care apar probleme în timpul utilizării ceasului, urmează următorii pași. Pentru mai multe informații, contactează vânzătorul sau personalul desemnat pentru mentenanță.

1. Ceasul nu poate fi pornit

- a.** Apasă butonul tactil pentru cel puțin 3 secunde
- b.** Asigură-te că bateria este încărcată suficient, dacă nu, pune ceasul la încărcat și încearcă din nou.
- c.** Dacă ceasul este lăsat o perioadă îndelungată la încărcat și încărcătorul nu răspunde, încearcă să încarci cu o putere de 5V/2A.

2. Ceasul se oprește automat

Este posibil ca bateria să fie descărcată. Reîncarcă ceasul și încearcă din nou.

3. Bateria se descarcă repede

Asigură-te că bateria a fost încărcată complet. (Cel puțin 2 ore)

4. Ceasul nu poate fi încărcat

- a.** Verifică dacă bateria este uzată. Performanța bateriei poate fi redusă după câțiva ani.
- b.** Verifică dacă încărcătorul funcționează corespunzător (atât adaptorul cât și cablul). Dacă nu, încearcă altul.
- c.** Verificați conexiunea dintre ceas și cablu în timpul încărcării.